

Hurtigguide - CAP Controller



1 Last ned applikasjonen (appen) 'AKVA CAP configurator' fra Google Play

2 Når CAP Controller er koblet til CAP-en, kobles USB-kontakten fra controlleren til mobiltelefonen:



3 Det er nå mulig å lese og konfigurere kamera-ID og videokanal.



Kort vibrasjon identifiserer mulighet for å lese



Lengre vibrasjon identifiserer mulighet for å skrive



Korrekt videokanal kan kun leses av når kameraet er aktivert i AKVAconnect software. Skrivning er mulig til enhver tid.